



- (a)  M6 (2x)
- (b)  M6x16 (2x)

**English**

1. Mount the key-board platform with washers M6 (a) and bolts M6x16 (b) as shown to the stand head (A). Run the screen and keyboard cables through the holes and bundle them to your preferences using the supplied tie-wraps (c).

**Nederlands**

1. Monteer het toetsenbord plateau met sluitingen M6 (a) en boutjes M6x16 (b) zoals is weergegeven aan de statiefkop (A). Voer de scherm- en toetsenbordkabels door de uitsparingen en bundel ze naar eigen inzicht met de meegeleverde Tie-wraps (c).